



Hane nummer 1 er åben/luk på forbrugersiden, denne ventil skal drejes helt ud til stop for åben, og helt ind for luk.

Hane nummer 2 er aftap på de nye plast haner, og bruges for at tømme vandet af for vinteren.

Hane nummer 3 er åben/luk på vandværks siden, jeg vil anbefale at man lukker denne hvis man forlader huset i en længere periode, så er man sikker på at der ikke kommer vand til huset hvis der springer er rør. Denne hane er også åben når den skrues helt ud til stop, og lukket når den er skruet helt ind.